

○重錘式テークアップ[®]（自動テンション）の調整方法

重錘式テークアップは、チェーンをウエイトにより常に張っている状態にしております。

調整の目安は、①の隙間が5 mm以下になりましたら調整が必要となります。また、軸受が図. 2のよ

うにテークアップユニットに当たる（赤マル部）前に、バケット1個分のチェーンの切り詰めが必要です。

（軸受とテークアップユニットの隙間（調整代）が20 mm以内になったら、切り詰めて下さい。）

（調整方法）

- (1) テークアップユニットの側面のカバーを外して下さい。
- (2) ②のロックナットをゆるめて下さい。
- (3) ウエイトを取り外して下さい。
- (4) アームを上を持ち上げながら④のスリーブを投入側（図の右側）へ一杯まで送ってください。
- (5) ③のナットをスリーブの端面まで（図の右側へ）送り込んで下さい。
- (6) 左右共に、①の隙間が30 mm程（ナットが手で回せる所まで目安）になれば調整は完了です。
- (7) ウエイトを乗せ、手でウエイトを上から押し、スムーズに動くか確認して下さい。
- (8) ②のロックナットを軸受側に送り締め付けて下さい。

